

INSTRUKCJA WYKONANIA

Zestaw „Odcisk Bobasa” Ramka z Glinką zawiera podwójną drewnianą ramkę, glinkę samoutwardzalną, klej, instrukcję wykonania.

Do wykonania odcisku rączki lub stópki dziecka potrzebny będzie dodatkowo wałek oraz nóż.

Małe dziecko ma odruch zaciskania dłoni, dlatego najlepiej odcisk wykonać kiedy dziecko śpi.

Pozostałości po glince można w łatwy sposób zmyć wodą z mydłem.

Zestaw „Odcisk Bobasa” Ramka z Glinką nie jest zabawką, mogą go wykonywać tylko osoby dorosłe.

Ramka składa się z dwóch okienek. Jedno ze szkłem na zdjęcie, drugie na wykonany odcisk.

Wyjmujemy tył z okienka bez szkła. Posłuży ono jako podłoże do wałkowania glinki. Podłożem można być inna płaska powierzchnia, należy ją jednak zabezpieczyć przed pobrudzeniem np. folią.

Wyjmujemy glinkę z opakowania i wyrabiamy w rękach przez około 30 s. **Można glinkę lekko skropić wodą.**

Układamy glinkę na tyle ramki i wałkujemy, aby uzyskać płaską powierzchnię. Najlepiej użyć wałka kuchennego, ale równie dobrze może to być np. butelka lub inny przedmiot o podobnym kształcie.

Pamiętajmy, aby nie zrobić zbyt cienkiej warstwy glinki, gdyż będzie ciężko wykonać odcisk a podczas wysychania glinka może pęknąć.

Przykładamy rączkę lub nóżkę dziecka do masy i wykonujemy odcisk. Jeżeli odcisk nie uda się możemy wyrobić glinkę raz jeszcze i powtórzyć czynność odciskania.

Myjemy rękę lub stopę dziecka.

Obcinamy przy pomocy noża lub innego podobnego narzędzia nadmiar glinki tak, aby zmieściła się ona w obrysie ramki.

Czekamy na wyschnięcie glinki około 72 godzin wystawiając ją na działanie powietrza.

Po wyschnięciu glinki z wykonanym odciskiem zdejmujemy ją z podłoża, smarujemy klejem i delikatnie dociskamy do tylnej części ramki. **P**onownie całość pozostawiamy do wyschnięcia, tym razem na 24 godziny, w pozycji poziomej, aby glinka nie zmieniła swojego położenia.

Po wyschnięciu kleju umieszczamy tył ramki z wykonanym odciskiem w ramce. Do drugiej ramki wkładamy zdjęcie dziecka.

Życzymy miłej zabawy.

Wyprodukowano w Polsce przez:
Opera-Tech Rafał Przybyło
Ul. Czumy 4/8, 32-700 Bochnia
www.odciskbobasa.pl

